


## CDSを英語表示にするには？

CDSは英語のOS環境にインストールしますと、英語表記となります。また、日本語OSで英語表示にしたい場合は、システム設定より設定できます。

CDSを起動しファイルのシステム設定を開きます。SelectLanguageで、Englishを選択します。



英語表示の環境では、英語表示のヘルプもご利用可能です。(画面でF1キーを押してください)  
また英語のマニュアルはPDFでCDROMに収録されています。

カラー印刷したマニュアルを御希望の場合は弊社よりご購入いただけます。(1冊 6000円)

## 英語表示にしたときの文字化けについてのご注意

旧バージョンをお使いの場合は、最新バージョンへ更新してください。CDS最新版では文字化けのトラブルは極力解消されております。最新バージョンはHPよりダウンロード可能です。

またWindowsのサービスパックなどが適用されていないと、文字化けする場合があります。可能であれば、Windows Update等で最新のWindows環境でお使い下さい。

最初にCDSを日本表示で使っており、その後英語表示へ変更した場合、日本語環境で使っていたメソッドが文字化けします。英語環境で使う場合は、メソッドをNEWで新しく作成してください。

Windows標準のダイアログを使用している機能(プリンタの設定やファイルのバックアップ機能)では、現在お使いのWindowsの文字環境に依存します。英語表示にしても、日本語表示となります。完全に英語にするには、Windows環境自体を英語環境にしてご使用ください。

使用頻度の少ない一部のメニューが文字化けしている場合もございます。ご利用いただいていない機能であれば、そのまま目をつぶってご使用いただいても問題ありません。もし気になる場合は、弊社へご報告ください。何卒ご協力お願いいたします。